



| | |
|---|---|
| <p>Sämtliche Maße sind von Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.</p> <p>Die Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsstufen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.</p> | <p>Die Höhenangaben von Brüstungen, Stützen, Türhöhen beziehen sich auf FFB-Höhe.</p> <p>Im Bestand ist mit Abweichungen zu rechnen. Massangaben im Bestand sind mit bestgehendem Maß zu verstehen.</p> <p>Der Ausführende ist verpflichtet, den AG auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOBB § 3.3).</p> |
|---|---|

| | | | | | |
|----------|------|----------------|----|--------|----------------------|
| MAßSTAB: | 1:50 | PLANERSTELLER: | IB | DATUM: | PUBLIZIERT: 07.04.20 |
|----------|------|----------------|----|--------|----------------------|

| | | | | | |
|----------|------|----------------|----|--------|----------------------|
| MAßSTAB: | 1:50 | PLANERSTELLER: | IB | DATUM: | PUBLIZIERT: 07.04.20 |
|----------|------|----------------|----|--------|----------------------|