

Bosch Rexroth Auftrag 1005318320
Eiffel-Deutschland Bestellung 201002947 vom 19.10.2010
Hydraulikausrüstung „Klappbrücke Elmshorn“

Wartungsplan

1005318320-W / 02.07.2014

Klappbrücke Elmshorn

Zweck:

Dieser Wartungsplan ist eine Ergänzung der

- Allgemeinen Produktinformation für Hydraulikprodukte RD 07008/02.05
- Betriebsanleitung für Hydraulikaggregate und -baugruppen RD 07009-B/09.09
- Betriebsanleitung zum Hydraulikzylinder Zeichnung 3-150104

Und ist eine Empfehlung zur Bewahrung des Sollzustands

Alle Hinweise aus RD 07008/02.05, RD 07009-B/09.09 und Zeichnung 3-150104 sind unbedingt einzuhalten und kommen voll zur Geltung.

Gültigkeit:

Lieferanteil Bosch Rexroth Auftrag 1005318320

Eiffel-Deutschland Bestellung 201002947 vom 19.10.2010

Hydraulikausrüstung „Klappbrücke Elmshorn“

Schaltplan: HS-Ao9-P288-0-F / M 600 I

Relevante Hydraulikkomponenten	Empfohlene Tätigkeit	Anmerkung	täglich	Alle 2 Monate	Alle 6 Monat	Jedes Jahr	Alle 2 Jahre	Alle 6 Jahre
Öl	Füllstand <i>Elektronisch überwacht</i>	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.1	√ Bediener					
Öl	Temperatur <i>Elektronisch überwacht</i>	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.2	√ Bediener					
Filter	Verschmutzungsüb erwachung <i>Elektronisch überwacht</i>	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.3	√ Bediener					
Filter	Sichtkontrolle	Verschmutzung und Leckagen		√				
Filter	Sichtkontrolle	ggfls. Auswechseln				√		
Druckwerte	Messung	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.4			√			
Plomben	Sichtkontrolle	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.4			√			
Öl	Analyse	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.5			√		√	
Schlauchleitungen und Kompensatoren	Sichtkontrolle	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.7			√			
Schlauchleitungen und Kompensatoren	Austausch	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.7						√
Rohrleitungen	Sichtkontrolle	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.8			√			
Wärmetauscher	Sichtkontrolle (außen)	Hinweis RD 07009- B/09.09/9.3.9			√			
Kupplungen (Motor- Pumpe)	Sicht,- und Akustische Kontrolle				√			
Pumpen	Messung	Funktion			√	√		
Pumpen	Sicht,- und Akustische Kontrolle	Äußere Leckage			√			
Pumpen	Messung	Innere Leckage				√		
Zylinder	Sichtkontrolle	Beschädigung und äußere Leckage Hinweis Z. 3- 150104 / 5.3			√			
Zylinder, Kolbenstange	Schutzöl auftragen	Hinweis Z. 3- 150104 / 5.4		√				
Sensoren	Sichtkontrolle	Beschädigung			√			
Sensoren	Messung	Funktion				√		
Ventile	Sichtkontrolle	Beschädigung und äußere Leckage			√			
Ventile	Messung	Funktion				√		
Ölbehälter	Sichtkontrolle	Beschädigung und äußere Leckage				√		

