



SÄMTLICHE MAßE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND VOM UNTERNEHMER ZU PRÜFEN. AUSFÜHRUNG ALLER TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATIK!
BRÜSTUNGS- UND TÜRÖHREN SIND AUF OFFZ ZU BEZIEHEN! DEN FLÄCHENANGABEN LIEGEN DIE ROHBAUMAßE ZUGRUNDE!
ALLE MARANGABEN FÜR TROCKENBAUWÄNDE SIND FERTIGMAßE! DIE PLANUNGEN VON FACHINGENIEUREN SIND ZU BEACHTEN!
ABWEICHUNGEN GEGENÜBER DEN ARCHITEKTENZEICHNUNGEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG DER BAU! FITTING ANZUFÜHREN!

