

- Die Fensterkoten beziehen sich auf OK RB bis UK RS.  
Sämtliche Tür- und Sturzhöhen beziehen sich auf OK FB bis UK RST  
Die lichten Raumhöhen gelten von OKF bis UK abgehängte Decke (AHD), UK fern  
Wärmedämmung (WD) oder wenn nicht vorhanden bis UK Rohdecke (RD).

	Stamplstein		Vollholz KVH		Erdreich
	Lehmstein		Fensterprofile		Sand/ Kies
	Mauerwerk		OSB		Wärmedämmung
	Estrich		Holzweichfaser		Trittschall
	Stahlbeton		Putz		Kornbrand

WO	Wanddurchbruch (B x H)		1. Rettungsweg	
WA	Wandaussparung		2. Rettungsweg	
ED	Bodendurchbruch (L x B)			
BA	Bodenauissparung		Detaillenebene	
BE	Bodeneinfall			
UZ	Unterzug		Fenstersymbol	
RNA	Rauch- u. Wärmeentzugsanlage		Türsymbol	
EK	Elektro			
FL	Feuerlöscher		Feueridentifikationsklassen:	
WHD	Wandhydrantenschrank		T30 feuerhemmend	
			T60 hochfeuerhemmend	
			T90 feuerverschämd	
	Abbruch		aSt dachschließende Tür	
			rSt rauchdichte Tür	
			sSt selbstschließende Tür	