

Ausführung von Bauarbeiten

Vermeidung von Fehlalarmen

Arbeitsanweisung an ausführende Firmen

Arbeits- und Betriebsräume des AG werden in der Regel durch Brandmeldeanlagen überwacht.

Bei der Durchführung der Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich darauf zu achten bzw. dafür zu sorgen, dass dabei keine Verrauchung oder Vernebelung (z. B. durch Einsatz von Trenn-/Schleifgeräten) eintritt, die zu Fehlalarmen dieser Anlagen führen kann.

Sind zeitweise Verrauchungen oder Vernebelungen aufgrund der Art der auszuführenden Arbeit unvermeidlich, hat der AN über die für ihn zuständige Bauleitung des AG rechtzeitig zuvor zu erwirken, dass im Arbeitsbereich vorhandene Schleifen/Linien der Brandmeldeanlage vor Ausführung solcher Arbeiten vorübergehend abgeschaltet werden.

Kommt ein AN seiner vorgenannten Sorgfaltspflicht nicht oder nicht ausreichend nach und kommt es deshalb zu Fehlalarmen der Feuerwehr, so hat er die Kosten solcher (Fehl-)Einsätze zu übernehmen.