



= OK Fertighaus = UK Fertighaus = OK Rohbau = UK Rohbau		
Sanitär Heizung Elektrik Lüftung Gas	FD = Fundamentdurchbruch FA = Fundamentaussparung FS = Fundamentstütze WD = Wanddurchbruch WA = Wandaussparung WS = Wandschleifsenkrecht	WW = Wandschleif waagrecht DD = Deckendurchbruch DA = Deckenaussparung DS = Deckenschleif FBS = Fußbodenschleif FBA = Fußbodenaussparung

Einzelne Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu ziehen.
 Die Werkzeuge sind in Verbindung mit den gültigen Schutz- und Befreiungsbefehlen des Traggerätsführers, sowie der Durchschneideinrichtungen des Traggeräts gültig und werden den einzelnen Angestellten des Traggerätsführers zur Verfügung gestellt. Die Angestellten sind zu beauftragten Arbeiten und zu beauftragten Traggeräten auszuweisen.
 Die Aufsicht ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unregelmäßigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (Vors. § 33).

INDEX	
	VORABZUG Übergabe AG, FP 15.05.2025
	VORABZUG Übergabe AG, FP 06.08.2025 - Einarbeitung Statik
	VORABZUG Übergabe AG, FP 15.03.2026 - Einarbeitung Angaben FP / Objektpla
	VORABZUG Übergabe AG, Statik 24.03.2026 - Einarbeitung Angabe AG / Bauphy
	VORABZUG Übergabe AG, FP 28.03.2026 - Einarbeitung Div. Festleg. Schnitt TR

Grundrisse UG / EG

[illegible]