

Vorgaben und Festlegungen:

1. Einbau von Anlagenteilen nach Herstellerunterlagen
2. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen.
3. Sämtliche Maße und Einbaureihen der Anschlüsse sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen und Differenzen mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
4. Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang mit den Detailplänen des Architekten, den Schalplänen des Tragwerkplaners sowie der Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplaner.

Fachbereich	Technische Ausrüstung	AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Planart und Planinhalt	Raumlufttechnische Anlagen Grundriss Ebene E0 Teil 1/2	

Bauherr	Projektleiter	Architekt	Fachplaner