
Bauteil I (Gebäudeklasse 5)
Bauteil II (Gebäudeklasse 5)
Bauteil III (Gebäudeklasse 3)
Übergang BT II und III
Wände
Lage, Anordnung und Dimensionierung der Schutz- und Regelvorrichtungen sind dem Entwässerungsplan des Hygrauliksystems Vitopak zu entnehmen.
Durchführung Rauchschutzklappe
Durchführung Brandschutzklappe
Rauchschutzklappe
Brandschutzklappe
Abluftventilator
Zuluftventilator
Fortluftventilator
Außenluftventilator
Umluftventilator
Entrauchungsventilator
Abluftventilator, feldth.
Zuluftventilator, feldth.
Außenluftventilator, feldth.
Umluftventilator, feldth.
Entrauchungsventilator, feldth.
Fortluftventilator, feldth.