



	Heizungsoberfl.
	Heizungsrückfl.
	Schneizeaser
	Schneizezeranfehlung
	Zuluft
	Abluft
	Fußluft
	Außenluft
	Stieglängen
	hintergehend
	beginnend und abschließend
	von oben kommend und endend
	beginnend und abschließend
	Anfangstange II 0,5m - 1,5m
	Fingerrichtung Reduktion
	Anschlußlinie ASF für A64
	Masterzentrale
	Fingerr II ca. 2,5 - 3m

Index	Datum	Name	Art der Änderung
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			
i			

Keine Montagezeichnung:
Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen. Die Anordnung der Einbaueile ist nicht maßstäblich dargestellt.
Installation der Einbaueile nur nach Absprache mit der Bauleitung.
Montagezeichnungen sind durch den Handwerker zu erstellen und der Bauleitung vor Installationsbeginn zur Kontrolle vorzulegen.