

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten 432 - Klima-Splitgerät	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3- monatl.	6-monatl.	12- monatl.	24- monatl.	bei Bedarf	
1	0	0	0	Inneneinheit							
1	0	0	1	Laufrad auf Unwucht prüfen				x			
1	0	0	2	Aufhängung Ventilator prüfen				x			
1	0	0	3	Lager auf Geräusch prüfen				x			
1	0	0	4	Lager schmieren				x			
1	0	0	5	Tauwasserwanne reinigen				x			
1	0	0	6	Tauwasserablauf prüfen				x			
1	0	0	7	Siphon prüfen				x			
1	0	0	8	Kabelverbindungen prüfen				x			
1	0	0	9	Schaltfunktionen prüfen				x			
1	0	0	10	Filter reinigen und bei Bedarf wechseln				x			
1	0	0	11	Dichtheitsprüfung Inneneinheit				x			
2	0	0	0	Außeneinheit							
2	0	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung				x			
2	0	0	2	Ventilator prüfen				x			
2	0	0	3	Verschmutzung Ansauggitter prüfen ggf.				x			
2	0	0	4	Verflüssiger äußerlich reinigen				x			
2	0	0	5	Schaltfunktionen prüfen				x			
2	0	0	6	Schutzeinrichtungen prüfen				x			
2	0	0	7	Dichtheitsprüfung				x			
2	0	0	8	Kältemittelfüllung prüfen				x			
2	0	0	9	Ölsumpfeheizung prüfen wenn vorhanden				x			
2	0	0	10	Winterregelung prüfen				x			
2	0	0	11	Kabelverbindungen prüfen				x			
3	0	0	0	Prüfungen, Funktionstests, Messungen mit Dokumentation							
3	0	0	1	Stromaufnahme Verdichter prüfen und messen u. dokumentieren				x			
3	0	0	2	Dichtheitsprüfung Gesamtsystem				x			EG-VO 517-2014 je CO ₂ Äquivalent
3	0	0	3	Schaltfunktionen prüfen				x			
3	0	0	4	Außentemperatur messen u. dokumentieren				x			
3	0	0	5	Verdampfungs-temperatur messen u.				x			
3	0	0	6	Verflüssigungstemperatur messen u.				x			
3	0	0	7	Raumtemperatur messen u. dokumentieren				x			
3	0	0	8	Ausblastemperatur Inneneinheit messen u. dokumentieren				x			
3	0	0	9	Fernbedienung prüfen, Batterietest				x			