

Kurzübersicht Notation bei der SPS-Programmierung

Allgemein	> Eindeutige und Aussagekräftige Bezeichner in Deutsch! > keine Sonderzeichen verwenden (\$\$%&..._) > nicht mehr als 24 Zeichen verwenden > Array's beginnen immer mit 0 ! [0..Max] of type
-----------	---

PLC-Variablen	Variablen	Konstanten	
	HupeAus	ANZ_ANTRIEBE	
Prefix	--	--	
Anfangsbuchstabe	groß	--	
Notation	PascalCasing	GROSSBUCHSTABEN	

Bausteinparameter	In/Out/InOut/Static	Temp	Konstanten
	frgBetrieb	tmpSumme	MAX_FREQUENZ
Prefix	--	tmp	--
Anfangsbuchstabe	klein	klein	--
Notation	camelCasing	camelCasing	GROSSBUCHSTABEN

Datenbausteine	Global	Einzel-Instanz	Multi-Instanz
	Allgemein	InstImpFA01	instVerzSend
Prefix	--	Inst	inst
Anfangsbuchstabe	groß	groß	klein
Notation	PascalCasing	PascalCasing	camelCasing

Bausteine / Typen	OB / FB / FC	Technologieobjekte	PLC-Datentypen
	Main	ReglerDruck	dataMessstellen
Prefix	--	--	--
Anfangsbuchstabe	groß	groß	klein
Notation	PascalCasing	PascalCasing	camelCasing

Vorgaben Variablenbezeichnung (Beispieltexte)

[illegible]