Signalstandorte mit Zielgleistasten-Tableau

Signal	Tableau	Standort	Tasten	zugehörige FS / Funktion
S1	ja	Einfahrt BH (vor W10)	Zielgleistasten Gl3 … Gl10 und Gl21 … Gl23	S1/3 … S1/10, S1/21 … S1/23
S3	ja	Gl24 vor W30	Taste W40 · Zielgleistasten Gl3 … Gl10 und Gl25 · Taste Umfahrung (Gl26 über W32)	S3/W40, S3/3 … S3/10, S3/25, S3/U
S4	ja	Werkstatt Gl23	Zielgleistasten Gl3 … Gl10, Gl25 · Taste Umfahrung	S4/3 … S4/25, S4/U
S5	ja	Werkstatt Gl22	Zielgleistasten Gl3 … Gl10, Gl25 · Taste Umfahrung	S5/3 … S5/25, S5/U
S6	ja	Werkstatt Gl21	Zielgleistasten Gl3 … Gl10, Gl25 · Taste Umfahrung	S6/3 … S6/25, S6/U
S9	nein (nur SSL)	Gl25, rechtes Ende	Schlüsselschalter – einzige wählbare FS	S9/W → S9/U
S10	ja	Ausfahrharfe außen (Gl3–5)	Ausfahrt / Umfahrung / Zielgleistasten Gl21–23	S10/A, S10/W → S11/U, S10/21–23
S12	ja	Ausfahrharfe innen (Gl6–10)	Ausfahrt / Umfahrung / Zielgleistasten Gl21–23	S12/A, S12/W → S11/U, S12/21–23
S2	nein	Außengleis S1 → W16 → S3 (Gl24-West)	—	kein Haltfall; F1, F0 nur bei Gegenfahrt S7 (bis WSK30 frei) oder Flankenfahrt S11/U (bis GKU1 frei)
S7	nein (nur SSL)	Gl40, Zulauf von HW-STRAB	Schlüsselschalter Gegenfahrt	S7/24
S8	nein	Diagonale W54 → W55	—	mitgestellt bei S4/S5/S6 → äußerer Strang; von S9/W verriegelt
S11	nein	Gl30, Wendeplatz	—	S11/U automatisch nach Wende Teil 1