

Pflegehinweise Dekorplatten (DP)

Pflege und Reinigung:

Die Dekorplatte ist normal beanspruchbar und bedarf keiner besonderen Pflege.

Umgang bei Verschmutzung durch Staub, Schmutz, Fett, Bleistift, Kreide, Fingerabdrücke, Tee, Kaffee, oder ähnliches:

Leichte Verschmutzungen beseitigen Sie grundsätzlich mit einem weichem feuchten Tuch oder einem weichen Schwamm. Bitte bei Feuchtreinigung mit einem saugfähigen Papierwischtuch nachreiben.

Stärkere Verschmutzungen lassen sich mit Seifenlauge oder haushaltsüblichen flüssigen Reinigungsmitteln (z. B. Sidosol, Spülmittel) entfernen. Allerdings dürfen keine Reiniger mit scheuernden Bestandteilen verwendet werden.

Die Reinigungsmittel sollen nach kurzem Einwirken restlos entfernt werden, um Schlierenbildung zu vermeiden.

Wir empfehlen: Je dunkler ein Dekor ist, desto mehr sollte das Reinigungsmittel mit Wasser verdünnt werden.

Hartnäckige Verschmutzungen beseitigen Sie z. B. mit dem Schmutzradierer von Meister Proper. Auch mit organischen Lösungen, wie z. B. Aceton oder Spiritus kann gearbeitet werden. Allerdings kann dies zu Schlierenbildung führen!

Verschmutzungen mit Kalk können mit verdünntem Essigreiniger beseitigt werden.

Wir empfehlen: Je dunkler ein Dekor ist, desto mehr sollte das Reinigungsmittel mit Wasser verdünnt werden.

Generell sollte ein langes einwirken der Reinigungsmittel vermieden werden, da dies die Oberfläche angreifen kann.