Hinweise

Weitergehende Detaillierungen sind der Fach- und Montageplanung zu entnehmen.

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.

Alle Stahlbetonteile sind zu fasen:
Fertigteile Fase = 6mm (Diagonale); Ortbeton Fase = 15mm (Diagonale), im Bereich von Abdichtungen Fase = 30mm (Diagonale)

Türhöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKF.

Herstellerbedingte Maßänderungen, die die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber, der Projektsteuerung und dem Architekten abzustimmen.

Plansymbolik/ Plangrafik

OKF Oberkante Fertig
OKR Oberkante Roh
OKF Oberkante Fertig
OKR Oberkante Roh
OKG Oberkante Gelände
Stahlbeton n.A. Statik
Mauerwerk n.A. Statik
nicht tragende Bauteile
Erdreich

Raumbezeichnung	
Raumnummer	
Fläche	m²

Änderungswolke
Klärungswolke

Abkürzungen

AK	Außenkante	IK	Innenkante	RDA	Rauchschutz-Druck-Anl.		Feuerbacher
AKD	Abhangdecke	i.L.	Im Lichten	RWA	Rauchwärmeabzug	F/ T30	Feuerhemmend
AL	Achsl	LH	Lichte Raumhöhe	STG	Steigungen	F/ T90	Feuerbeständig
AS	Anschlagsnut/durch	LK	Lichtkante	TR	Trittstufen	FS	Feuerschutzabsl
BS	Bodenschlitz	OK	Oberkante	UZ	Unterzug	RS	Rauchschutzdtür
BRH	Brüstungshöhe	OL	Oberlicht	ÜZ	Überzug	WHY	Wandhydrant
BMZ	Brandmeldezentrale	RA	Rauchabzug	ünN	über Normalnull	SHY	Standhydrant
BTB	Bauteilblatt	RB	Rohboden	VK	Vorderkante	TS	Trockene Steigleitung
BTK	Bauteilkatalog	RBV	Rohbodenversprung	WD	Wanddurchbruch		
BW	Brandwand	RD	Rohdecke	WS	Wandschlitz		
DK	Dach	RDV	Rohdeckenversprung	WT	Wand		
FK	Fundamentkante	FW	Feuerwehraufzug	DD	Deckendurchbruch		

Planchronik