

Arbeitskarte für KG 456 Alarmierungsanlage - SAA

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen		
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf			
Anforderkarte für RD 103 Alarmierungsanlage ORA													
1	0	0	0	Begehung				X				DIN VDE 0833	
1	1	0	0	Sichtung von Unterlagen und Sichtprüfung				X				DIN VDE 0833	
1	1	1	0	Prüfung der dokumentierten Überwachungsaufgaben				X				DIN VDE 0833	
1	1	2	0	Prüfung der Raumnutzung oder Raumgestaltung				X				DIN VDE 0833	
1	1	3	0	Prüfung, ob sich die Bedingungen für Räume geändert haben, die nicht in den Beschallungsumfang einbezogen sind				X				DIN VDE 0833	
1	1	4	0	Prüfung der Organisationsmittel vor Ort für hilfeleistende Kräfte, z. B. Feuerwehrlaufkarten				X				DIN VDE 0833	
1	1	5	0	Prüfung der Umgebungsbedingungen				X				DIN VDE 0833	
1	1	6	0	Prüfung der ordnungsgemäßen Befestigung und mechanischer Beschädigung aller Anlagenteile inkl. Lautsprecher				X				DIN VDE 0833	
1	1	7	0	Prüfung auf äußere Beschädigung und Verschmutzung aller Anlagenteile				X				DIN VDE 0833	
1	1	8	0	Hörprobe auf mögliche Verzerrungen				X				DIN VDE 0833	
1	1	9	0	Zugänglichkeit von Bedien- und Anzeigegeräten, sowie Brandfallmikrofone				X				DIN VDE 0833	
1	1	10	0	Prüfung des Betriebsbuches auf Vollständigkeit und Richtigkeit				X				DIN VDE 0833	
2	0	0	0	Inspektion				X				DIN VDE 0833	
2	1	0	0	Funktionsprüfung				X				DIN VDE 0833	
2	1	1	0	Netzausfall				X				DIN VDE 0833	
2	1	2	0	Belastungsprüfung der Batterien entsprechend der maximal auftretenden Last im Alarmierungsfall				X				DIN VDE 0833	
2	1	3	0	Batterieausfall				X				DIN VDE 0833	
2	1	4	0	Weiterleitung der Störungsmeldung an die Brandmeldezentrale				X				DIN VDE 0833	
2	1	5	0	Übertragungswege auf geforderte Funktion				X				DIN VDE 0833	
2	1	6	0	Überwachung bei Drahtbruch und Kurzschluss				X				DIN VDE 0833	
2	1	7	0	Bedien- und Anzeigegeräte				X				DIN VDE 0833	

Arbeitskarte für KG 456 Alarmierungsanlage - SAA

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten							Fristen						Bemerkungen
											1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
2	1	8	0	Brandfallmikrofon(e)					X								DIN VDE 0833
2	1	9	0	Umschaltung auf Brandfallbetrieb					X								DIN VDE 0833
2	1	10	0	Durchsagespeicher					X								DIN VDE 0833
2	1	11	0	Prüfung der Lautsprecher auf Funktion und verzerrungsfreie Wiedergabe inklusive Hörtest und Messung der Sprachverständlichkeit					X								DIN VDE 0833
2	1	12	0	Ansteuereinrichtungen in Verbindung mit Steuereinrichtungen					X								DIN VDE 0833
3	0	0	0	Wartung					X								DIN VDE 0833
3	0	1	0	Pflege, Reinigung und Tausch von Anlagenteilen (z. B. Lautsprecher)					X								DIN VDE 0833
3	0	2	0	Auswechseln von Komponenten mit begrenzter Lebensdauer (z. B. Akkumulatoren, Geräte und Speicherbatterien) nach Ablauf der Nutzungsdauer					X								DIN VDE 0833
3	0	3	0	Justieren, Neueinstellen und Abgleichen von Bauteilen und Geräten					X								DIN VDE 0833
3	0	4	0	Aktualität der Brandfalldurchsagen					X								DIN VDE 0833
3	0	5	0	Überprüfung des Feuerwehr-Einsatzplans auf Aktualität (z. B. Standorte der Brandfallmikrofone)					X								DIN VDE 0833
3	0	6	0	Kennzeichnung der Zugänge zum Brandfallmikrofon					X								DIN VDE 0833
3	0	7	0	Unterlagen auf Vollständigkeit und Aktualität überprüfen					X								DIN VDE 0833