

KKE 04 - Arbeitskarte für KG 334 Fenster und Fenstertüren

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
1	0	0	0	Steuerungen				
1	0	0	1	Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen	x			Funktionsprüfung einschließlich allen Getrieben, Fenstergriffgarnituren, allen Beschlägen /Beschlagsteilen und Bändern Herstellen der Gängigkeit und Bedienbarkeit
1	0	0	2	Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion prüfen	x			Nachbessern und ersetzen von Verschleiß- und Befestigungsteilen, z.B. Austausch von abgerissenen Dichtungen / Versiegelungen und Schrauben
1	0	0	3	Reinigen	x			Überprüfen und gegeben falls reinigen aller Entwässerungseinrichtungen, -kammern und -schlitze
1	0	0	4	Anschlussverbindungen auf elektrische/mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen	x			Herstellen der Gängigkeit und Bedienbarkeit
1	0	0	5	Funktionselemente (z.B. Bedienleuchte) prüfen	x			Schmierstellen fetten und ölen
2	0	0	0	Messwertgeber				
2	0	0	1	Physikalische Messgrößen am Messort messen und protokollieren				
2	1	0	0	Elektrische Steuerungen				
2	1	0	1	Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen	x			
2	1	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion prüfen	x			
2	1	0	2	Reinigen	x			
2	1	0	3	Anschlussverbindungen auf elektrische/mechanische Funktion prüfen	x			
2	1	0	4	Elektrische/elektronische/pneumatische Messsignale prüfen	x			
2	1	0	5	Nachjustieren/regenerieren	x			