

Arbeitskarte für KG 434 Kälteanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1 0 0 0	Verdichter									
1 1 0 0	Kolben-, Schrauben- und Turbover- dichter									
1 1 0 1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädi- gung und Korrosion prüfen						x			
1 1 0 2	Auf Befestigung und Laufgeräusche prü- fen						x			
1 1 0 3	Saugdruck messen						x			
1 1 0 4	Sauggastemperatur vor dem Verdichten messen						x			
1 1 0 5	Verdichtungsenddruck messen						x			
1 1 0 6	Verdichtung – Endtemperatur am Druck- stutzen messen						x			
1 1 0 7	Ölstand am Schauglas prüfen						x			
1 1 0 8	Öl auf Säuregehalt prüfen (Säuretest)						x			
1 1 0 9	Öl auswechseln									
1 1 0 10	Öldruck messen						x			
1 1 0 11	Öldruck nachstellen								x	
1 1 0 12	Öltemperatur vor und nach dem Ölkühler messen						x			
1 1 0 13	Wassertemperatur vor und nach dem Öl- kühler messen						x			
1 1 0 14	Ölabscheider auf Funktion prüfen						x			
1 1 0 15	Stromaufnahme messen						x			
1 1 0 16	Antriebselemente									s. Ziffer 6000
1 1 0 17	Kurbelwannenheizung auf Funktion prü- fen						x			
1 1 0 18	Anlaufentlastung auf Funktion prüfen						x			
1 1 0 19	Leistungsregelung auf Funktion prüfen						x			
1 1 0 20	Wellenabdichtung auf Dichtheit prüfen						x			
1 1 0 21	Arbeitsventile prüfen						x			
1 1 0 22	Lagertemperatur des Turboverdichters prüfen						x			
1 1 0 23	Äußerlich Reinigen								x	
1 1 0 24	Auf Dichtheit prüfen						x			
1 1 0 25	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen						x			s. a. Ziff. 8000
2 0 0 0	Wärmetauscher									
2 4 0 0	Wassergekühlter Verflüssiger									
2 4 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen					-	x	-	-	-
2 4 0 2	Verflüssigungstemperatur messen					-	x	-	-	-
2 4 0 3	Kühlwassertemperatur am Eintritt und Austritt messen					-	x	-	-	-
2 4 0 4	Kühlwasserregler auf Funktion prüfen					-	x	-	-	-
2 4 0 5	Kühlwasserregler nachstellen					-	-	-	x	-
2 4 0 6	Pumpe					-	-	-	-	s. Ziffer 7100
2 4 0 7	Wasserseitig Reinigen					-	-	-	x	-
2 4 0 8	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen					-	x	-	-	s. a. Ziff. 8000
2 2 0 0	Luftgekühlter Verflüssiger									
2 2 0 1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädi- gung und Korrosion prüfen						x			
2 2 0 2	Ventilator									s. Ziffer 5100
2 2 0 3	Klappenregelung auf Funktion prüfen						x			
2 2 0 4	Verflüssigungstemperatur messen						x			
2 2 0 5	Luft Eintrittstemperatur messen						x			
2 2 0 6	Lamellen luftseitig reinigen								x	

Arbeitskarte für KG 434 Kälteanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
2 2 0 7	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen						x			s. a. Ziff. 8000
2 3 0 0	Verdampfer (Flüssigkeit/Kältemittel)									
2 3 0 1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen					-	x	-	-	-
2 3 0 2	Kältemittelstand prüfen (bei überfluteten Verdampfern)					-	x	-	-	-
2 3 0 3	Verdampfungstemperatur am Kältemittelaustritt messen					-	x	-	-	-
2 3 0 4	Flüssigkeitstemperatur am Eintritt und Austritt messen					-	x	-	-	-
2 3 0 5	Pumpe					-	-	-	-	s. Ziffer 7100
2 3 0 6	Flüssigkeitsseitig Reinigen					-	-	-	x	-
2 3 0 7	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen					-	x	-	-	s. a. Ziff. 8000
2 4 0 0	Verdampfer (Luft/Kältemittel)									
2 4 0 1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen						x			
2 4 0 2	Ventilator									s. Ziffer 5100
2 4 0 3	Klappenregelung auf Funktion prüfen						x			
2 4 0 4	Verdampfungstemperatur am Kälteaustritt messen						x			
2 4 0 5	Luft- und -austrittstemperatur messen						x			
2 4 0 6	Kondensatablauf auf Funktion prüfen						x			
2 4 0 7	Abtau- und Kondensatablaufheizung auf Funktion prüfen						x			
2 4 0 8	Kondensatablauf reinigen								x	
2 4 0 9	Lamellen luftseitig reinigen								x	
2 4 0 10	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen						x			s. a. Ziff. 8000
3 0 0 0	Anlagenteile									
3 1 0 0	Rohrleitungen									
3 1 0 1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen						x			
3 1 0 2	Isolierung äußerlich auf Beschädigung prüfen						x			
3 1 0 3	Auf Befestigung prüfen						x			
3 1 0 4	Kompensatoren äußerlich auf Beschädigung prüfen						x			
3 1 0 5	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen						x			s. a. Ziff. 8000
3 1 0 6	Filtertrockner auf Verstopfung prüfen						x			
3 1 0 7	Filtertrockner auswechseln								x	
3 1 0 8	Flüssigkeitszustand im Schauglas der Flüssigkeitsleitung prüfen						x			
3 1 0 9	Feuchtigkeitsindikator auf Verfärbung prüfen						x			
3 1 0 10	Flüssigkeitsstand im Kältemittelsammler prüfen						x			
3 2 0 0	Armaturen									
3 2 0 1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen						x			
3 2 0 2	Magnetventil auf Funktion prüfen						x			
3 2 0 3	Einspritzorgane auf Funktion prüfen						x			
3 2 0 4	Einspritzorgane nachstellen								x	
3 2 0 5	Absperrventile auf Funktion prüfen						x			
3 2 0 6	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen						x			s. a. Ziff. 8000
3 3 0 0	MSR- und Sicherheitseinrichtung									

Arbeitskarte für KG 434 Kälteanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
3	3	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen			x			
3	3	0	2	Auf Funktion prüfen			x			
3	3	0	3	Auf Auslegungsdaten einstellen - Einstellwerte dokumentieren					x	
3	3	0	4	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen			x			s. a. Ziff. 8000
3	4	0	0	Mess- und Anzeigeräte						
3	4	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen			x			
3	4	0	2	Manometer auf Anzeigegenauigkeit prüfen			x			
3	4	0	3	Thermometer auf Anzeigegenauigkeit prüfen			x			
3	4	0	4	Niveaumessgeräte auf Anzeigegenauigkeit prüfen			x			
3	4	0	5	Durchflussmessgeräte auf Funktion prüfen			x			
3	4	0	6	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen			x			s. a. Ziff. 8000
4	0	0	0	Rückkühlanlagen						
4	1	0	0	Kühlturm		-	-	-	-	-
4	1	1	0	Hygienemaßnahmen nach VDI 2047 Blatt 2 / 6022 Blatt 1		-	-	-	-	
Für den Betrieb von Verdunstungskühlanlagen bedarf es eines konkreten Maßnahmenplans auf der Grundlage einer objekt-spezifischen Gefährdungsbeurteilung nach VDI 2047 Bl.2. Die unter den LKZ 4111 bis 411 23 aufgeführten Maßnahmen tragen insofern lediglich orientierenden Charakter, maßgeblich sind die konkreten anlagenspezifischen Risiken. Die automatisierte Überwachung ist gegenüber der manuellen Inspektion zu bevorzugen.										
4	1	1	1	Mitwirkung bei Änderung des Maßnahmenplans gem. VDI 2047 Bl. 2, Ziff.9.2			-	-	✖	nach Aufforderung des Auftraggebers
4	1	1	2	Dokumentation der jeweils durchgeführten Maßnahmen gem. Betriebshandbuch	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	bei jeder Leistungserbringung
4	1	1	3	alle Komponenten auf Beschädigung u. Korrosion prüfen		-	✖	-	-	-
4	1	1	4	Mess- u. Regelorgane auf Funktion prüfen	1- mo- natl.					
4	1	1	5	Abflutung /Absalzung / Abschlammung auf Funktion prüfen	1- mo- natl.					
4	1	1	6	Pumpen auf Funktion prüfen	1- mo- natl.					
4	1	1	7	Filter auf Funktion prüfen	1- mo- natl.					
4	1	1	8	Mess- und Regelorgane auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen	1- mo- natl.					
4	1	1	9	Wärmeübertrager auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen	✖					
4	1	1	10	Filter auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen	✖					
4	1	1	11	Füllkörper auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen	✖					
4	1	1	12	Sprühdüsen auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen	✖					

Arbeitskarte für KG 434 Kälteanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
4 4 4 13	Tropfenabscheider auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen				✖					
4 4 4 14	Rohrleitungen auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen				✖					
4 4 4 15	Kühlurmatten auf mineralische Ablagerungen, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen prüfen				✖					
4 4 4 16	Entfernen mineralischer Ablagerung, Schmutz- und Schlammablagerungen sowie biologische Ablagerungen								✖	
4 4 4 17	Weitergehende Untersuchungen, ggf. mikrobiologische Bestimmung								✖	Konkretisierung gem. Maßnahmenplan, konkrete Beauftragung erfolgt bei Bedarf mit gesonderter Vereinbarung
4 4 4 18	Reinigen, Entleeren und Nachspülen des gesamten Systems während der Betriebszeit					✖	-	-		Anforderungen gem. VDI 6022 Bl. 1 beachten
4 4 4 19	Abschlammrate nachmessen					✖	-	-	-	Anforderungen gem. VDI 6022 Bl. 1 beachten
4 4 4 20	Wasserprobennahme nach DIN EN ISO 19458 i. Z. m der regelmäßigen Laboruntersuchung				(✖)					regelmäßig gem. Maßnahmenplan sowie im Kontext der betriebsinternen Kontrollen, durch eine für diese Tätigkeit geschulte Person mit Zertifizierung nach VDI 2047 Bl. 2 oder VDI 6022
4 4 4 21	Regelmäßige Laboruntersuchungen					(✖)	-	-	-	regelmäßig gem. Maßnahmenplan sowie im Kontext der betriebsinternen Kontrollen, konkrete Beauftragung erfolgt bei Bedarf mit gesonderter Vereinbarung, Durchführung durch für die jeweiligen Untersuchungsverfahren nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte mikrobiologische Labore mit mindestens Schutzstufe 2 nach BioStoffV
4 4 4 22	Maßnahmen zur Legionellenprävention						-	-	✖	Konkretisierung gem. Maßnahmenplan, Beauftragung erfolgt bei Bedarf mit gesonderter Vereinbarung
4 4 4 23	Einleiten von Reinigungs-, Desinfektions- und Instandsetzungsmaßnahmen					-	-	-	✖	Konkretisierung gem. Maßnahmenplan, Beauftragung erfolgt bei Bedarf mit gesonderter Vereinbarung
4 4 2 0	Funktionelle Maßnahmen					-	-	-	-	-
4 4 2 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen					✖	-	-	-	-
4 4 2 2	Ventilator					-	-	-	-	-s. Ziffer 5100
4 4 2 3	Wassereinspeisung und -verteilung prüfen					✖	-	-	-	-
4 4 2 4	Wasserstand prüfen					✖	-	-	-	-
4 4 2 5	Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen					-	-	-	✖	-
4 4 2 6	Wartung der Wasseraufbereitung					-	-	-	✖	gem. Maßnahmenplan
4 4 2 7	Wartung der Wasserbehandlung					-	-	-	✖	gem. Maßnahmenplan
4 4 2 8	Abschlammvorrichtung auf Funktion prüfen					✖	-	-	-	-
4 4 2 9	Abschlammmenge nach Auslegungsdaten einstellen					-	-	-	✖	-
4 4 2 10	Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen					✖	-	-	-	-
4 4 2 11	Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen					✖	-	-	-	-
4 4 2 12	Schmutzfänger reinigen					-	-	-	✖	-
4 4 2 13	Wannenheizung auf Funktion prüfen					-	✖	-	-	-
4 4 2 14	Umwälzpumpe					-	-	-	-	-s. Ziffer 7100

Arbeitskarte für KG 434 Kälteanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
4 4 2 15	Rohrbegleitheizung auf Funktion prüfen					-	✖	-	-	
4 4 2 16	Schalldämpfer auf Funktion prüfen					-	✖	-	-	
4 4 2 17	Reinigen					-	-	-	✖	
5 0 0 0	Luftfördereinrichtungen									
5 1 0 0	Ventilator									
5 1 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen						x			
5 1 0 2	Laufgrad auf Unwucht prüfen						x			
5 1 0 3	Luftmengenverstellvorrichtung (Schaufelverstelleinrichtung) auf Funktion prüfen						x			
5 1 0 4	Lager auf Geräusch prüfen						x			
5 1 0 5	Lager schmieren						x			
5 1 0 6	Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen						x			
5 1 0 7	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen						x			
5 1 0 8	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen						x			
5 1 0 9	Entwässerung auf Funktion prüfen						x			
5 1 0 10	Antriebselemente									s. Ziffer 6000
5 1 0 11	Reinigen								x	
6 0 0 0	Antriebselemente									
6 1 0 0	Elektromotoren									
6 1 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen						x			
6 1 0 2	Drehrichtung prüfen						x			
6 1 0 3	Lager auf Geräusch prüfen						x			
6 1 0 4	Lager schmieren						x			
6 1 0 5	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen						x			
6 1 0 6	Reinigen								x	
6 2 0 0	Riementriebe									
6 2 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen					-	✖	-	-	
6 2 0 2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen					-	✖	-	-	
6 2 0 3	Nachstellen					-	-	-	✖	
6 2 0 4	Riemen auswechseln					-	-	-	✖	
6 2 0 5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen					-	✖	-	-	
6 2 0 6	Reinigen					-	-	-	✖	
6 3 0 0	Antriebskupplungen									
6 3 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen					-	✖	-	-	
6 3 0 2	Temperatur prüfen					-	✖	-	-	
6 3 0 3	Öl auswechseln					-	-	-	✖	
6 3 0 4	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen					-	✖	-	-	
6 3 0 5	Reinigen					-	-	-	✖	
6 4 0 0	Getriebe									
6 4 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen					-	✖	-	-	
6 4 0 2	Öl auswechseln					-	-	-	✖	
6 4 0 3	Reinigen					-	-	-	✖	
7 0 0 0	Rohrnetz (Sekundärkreislauf)									
7 1 0 0	Pumpen					-	-	-	-	
7 1 0 1	Außerlich auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Geräusch prüfen					-	✖	-	-	
7 1 0 2	Auf Funktion prüfen					-	✖	-	-	
7 1 0 3	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen					-	✖	-	-	
7 1 0 4	Stopfbuchse nachstellen					-	-	-	✖	
7 1 0 5	Lager schmieren					-	✖	-	-	

Arbeitskarte für KG 434 Kälteanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
		3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

7 4